



BOSCH
Invented for life



CÔNG TY TNHH TM&XNK SELLO
SELLO ibosch.vn

THÔNG SỐ, HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT SỬ DỤNG KHÓA ĐIỆN TỬ BOSCH ID30B

I, Thông số sản phẩm:

Vật liệu	Mặt khóa ngoài: Hợp kim nhôm, IML Mặt khóa trong: Hợp kim nhôm	Độ ẩm làm việc	25%RH - 93%, không ngưng tụ
Kích thước mặt khóa	Ngoài: 72 (R) x 352 (C) x 19 (D) mm Trong: 74 (R) x 354 (C) x 27 (D) mm	Thiết kế bàn phím	Cảm ứng kỹ thuật số
Xử lý bề mặt	Xi mạ, lớp phủ chống nước, chống phai màu	Độ dài mã số	6 chữ số
Tay cầm	Tay cầm gạt	Độ dài mã số ảo	32 bit
Loại vân tay	Đầu vân tay cảm biến bán dẫn FPC	Số bàn phím	12 phím
Độ phân giải vân tay	160 * 160	Tiêu thụ điện năng động	< 280MA
Tỉ lệ vân tay	1:N	Nguồn điện hệ thống	4 pin AA 1.5V
Thời gian nhận diện vân tay	< 0.6S	Thời gian sử dụng	7000 lần
Độ phân giải cảm biến	508dpi	Báo động pin yếu	Mức điện dưới 4.8V
Số lượng vân tay	100	Nguồn khẩn cấp	5V, Cổng USB
Số lượng mã số	100	Kết nối WiFi	Có
Số lượng thẻ từ	100	Lỗi khóa	Loại C
Nhiệt độ môi trường	-25 - + 70°C	Chìa khóa cơ	2

ĐC: 88 Phạm Ngọc Thạch - Đống Đa - Hà Nội

121 Tân cảng - P25 - Bình Thạnh - HCM

Hotline: 084 759 3333

! Lưu ý quan trọng:

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng vì nó chứa những thông tin quan trọng về việc và sử dụng và bảo trì khóa thông minh.

- Chìa khóa cơ cần phải đặt bên ngoài, một vị trí an toàn chẳng hạn như: xe hơi, văn phòng..v..v
- Không nên tự tháo khóa cửa để tránh thiệt hại không cần thiết.
- Trước khi bạn đi ra ngoài vui lòng xác nhận rằng khóa cửa đã được đóng và khóa.
- Không vệ sinh khóa bằng nước hoặc dung môi khác (xăng hoặc chất lỏng có chứa benzen), gây ngắn mạch, lão hóa khóa hoặc bong sơn.
- Hãy thay đổi mật khẩu thường xuyên.
- Không sử dụng pin sạc, sản phẩm chỉ phù hợp với pin kiềm.
- Nếu bạn dùng chìa khóa để mở cửa vui lòng xoay chìa khóa trước khi rút chìa khóa.
- Đối với lỗi cảm ứng màn hình nên sử dụng nguồn điện khẩn cấp bằng cổng sạc USB Type C trang bị phía dưới thân trước.

→ Vui lòng xác nhận và làm theo các hướng dẫn để tránh làm hư hại đến khóa.

II, Hướng dẫn cài đặt và sử dụng.

Mở nắp pin ở phần thân trong của khóa. Bên trong sẽ có 2 phím cài đặt bao gồm phím **I** và phím **S**. Chức năng của từng phím là:

- **Phím I:** Giữ phím **I** 10 giây sẽ khôi phục cài đặt gốc (Xóa toàn bộ những vân tay, mã số, thẻ từ đã cài đặt trước đó, đưa khóa về trạng thái ban đầu với mật khẩu mặc định của nhà sản xuất).
- **Phím S:** Sử dụng để cài đặt
- **Lưu ý:** Mật khẩu mặc định của khóa Bosch sau khi khôi phục cài đặt gốc là: **1234567890**
- **Phím # :** để xác nhận thao tác. **Phím *:** để quay lại thao tác vừa thực hiện
- **MKC** là Mã số chủ hoặc vân tay chủ (Chỉ có một mã số chủ và một vân tay chủ dùng để vào cài đặt)

Chức Năng	Hoạt động	Mô tả chi tiết
1/ Thêm tài khoản		
a. Cách thêm mật khẩu	1. Thêm mật khẩu quản trị	Nhấn 'S' và nhập mã số quản trị viên ban đầu nhấn nút '#' chọn '111' nhập mật khẩu quản trị viên mới sau đó nhấn '#' để xác nhận. Nhập lại mật khẩu mới và nhấn # để xác nhận.
	2. Thêm mật khẩu người dùng	Nhấn S nhập mật khẩu quản trị '#' chọn '112' nhập ID: 002~082 nhấn '#' nhập mật khẩu mới và nhấn nút '#' nhập lại mật khẩu mới và nhấn nút '#'.

	3. Thêm mật khẩu người dùng	Nhấn S nhập mật khẩu quản trị '#' chọn '113' nhập ID: 083~090 nhấn '#' nhập mật khẩu mới và nhấn nút '#' nhập lại mật khẩu mới và nhấn nút '#'.
	4. Thêm mật khẩu dùng 1 lần	Nhấn S nhập mật khẩu quản trị '#' chọn '114' nhập ID: 091~100 nhấn '#' nhập mật khẩu mới và nhấn nút '#' nhập lại mật khẩu mới và nhấn nút '#'.
b. Cách thêm vân tay	1. Thêm vân tay quản trị	Nhấn 'S' và nhập mã số quản trị viên nhấn nút '#' chọn '121' nhập dấu vân tay 3 lần.
	2. Thêm vân tay người dùng	Nhấn S nhập mật khẩu quản trị '#' chọn '122' nhập ID:102~182 nhấn '#' nhập vân tay 3 lần .
	3. Thêm vân tay người dùng	Nhấn S nhập mật khẩu quản trị '#' chọn '123' nhập ID: 183~190 nhấn '#' nhập vân tay 3 lần.
	4. Thêm vân tay dùng 1 lần	Nhấn S nhập mật khẩu quản trị '#' chọn '124' nhập ID:191~200 nhấn '#' nhập vân tay 3 lần.
c. Cách thêm thẻ từ	1. Thêm thẻ từ người dùng	Nhấn S nhập mật khẩu quản trị '#' chọn '131' nhập ID:201~280 nhấn '#' quét thẻ .
	2. Thêm thẻ từ người dùng	Nhấn S nhập mật khẩu quản trị '#' chọn '132' nhập ID: 281~290 nhấn '#' quét thẻ.
	3. Thêm thẻ từ dùng 1 lần	Nhấn S nhập mật khẩu quản trị '#' chọn '133' nhập ID: 291~300 nhấn '#' quét thẻ.
2. Cách thay đổi và xóa tài khoản		
a. Mã số	1. Thay đổi mật khẩu	Nhấn S nhập mật khẩu quản trị '#' chọn '211' nhập ID: 001~100 nhấn '#' nhập mật khẩu mới và nhấn nút '#' nhập lại mật khẩu mới và nhấn nút '#'.

	2. Xóa một mật khẩu theo ID	Nhấn S nhập mật khẩu quản trị '#' chọn '212' nhập ID: 002~100 nhấn '##'. Mật khẩu quản trị viên không thể xóa. Chỉ có thể xóa sau khi khôi phục cài đặt.
	3. Xóa tất cả mật khẩu người dùng	Nhấn S nhập mật khẩu quản trị '#' chọn '213' nhấn '#'. Mật khẩu quản trị viên không thể xóa. Chỉ có thể xóa sau khi khôi phục cài đặt.
b. Vân tay	1. Thay đổi vân tay	Nhấn S nhập mật khẩu quản trị '#' chọn '221' nhập ID: 101~200 nhấn '#' lấy dấu vân tay 3 lần.
	2. Xóa một vân tay (theo ID)	Nhấn S nhập mật khẩu quản trị '#' chọn '222' nhập ID: 102~200 nhấn '##'. Vân tay quản trị viên không thể xóa. Chỉ có thể xóa sau khi khôi phục cài đặt.
	3. Xóa tất cả vân tay	Nhấn S nhập mật khẩu quản trị '#' chọn '223' nhấn '#'. Vân tay quản trị viên không thể xóa. Chỉ có thể xóa sau khi khôi phục cài đặt.
c. Thẻ từ	1. Đổi thẻ từ	Nhấn S nhập mật khẩu quản trị '#' chọn '231' nhập ID: 201~300 nhấn '#' quét thẻ mới.
	2. Xóa 1 thẻ từ (theo ID)	Nhấn S nhập mật khẩu quản trị '#' chọn '232' nhập ID: 201~300 nhấn '##'.
	3. Xóa tất cả thẻ từ	Nhấn S nhập mật khẩu quản trị '#' chọn '233' nhấn '#'.
3. Cài đặt hệ thống	Chế độ mở (mở thường xuyên)	Nhấn S nhập thông tin quản trị viên nhấn '#' chọn 311.
	Hủy bỏ chế độ thường mở	Nhấn S nhập thông tin quản trị viên nhấn '#' chọn 312.
	Kích hoạt chế độ mở từ xa (tính năng tùy chọn)	Nhấn S nhập thông tin quản trị viên nhấn '#' chọn 321.
	Tắt chế độ mở từ xa	Nhấn S nhập thông tin quản trị viên nhấn '#' chọn 322.
	Mở khóa bằng: Mật khẩu + Vân tay + Thẻ từ	Nhấn S nhập thông tin quản trị viên nhấn '#' chọn 331.
	Mở khóa bằng: Mật khẩu + Vân tay	Nhấn S nhập thông tin quản trị viên nhấn '#' chọn 332.

	Mở khóa bằng: Vân tay + Thẻ từ	Nhấn S nhập thông tin quản trị viên nhấn '#' chọn 333.
	Mở khóa bằng: Mật khẩu + Thẻ từ	Nhấn S nhập thông tin quản trị viên nhấn '#' chọn 334.
	Tiếng Trung	Nhấn S nhập thông tin quản trị viên nhấn '#' chọn 341.
	Tiếng Anh	Nhấn S nhập thông tin quản trị viên nhấn '#' chọn 342.
	Mở hướng dẫn âm thanh	Nhấn S nhập thông tin quản trị viên nhấn '#' chọn 351.
	Tắt hướng dẫn âm thanh	Nhấn S nhập thông tin quản trị viên nhấn '#' chọn 352.
	Đặt âm cảnh báo bảo vệ	Chọn '2' '2' '#'
	Tắt âm cảnh báo bảo vệ	Chọn '4' '4' '#'
	Tắt các chế độ bảo mật nhiều lớp	Nhấn giữ 'S' 5 giây sau đó nhập mật khẩu quản trị viên nhấn '#'.

❖ **Bảo hành và dịch vụ:**

- Nếu khóa thông minh của bạn không bình thường, hãy liên hệ với đại lý của bạn hoặc gọi dịch vụ khách hàng.
- Vui lòng cung cấp các thông tin : địa chỉ chi tiết và số điện thoại , mô tả lỗi, ngày mua và nhận, mẫu sản phẩm số sản phẩm. Thông tin trên sẽ giúp bạn được phục vụ tốt hơn và cũng cho bạn tiết kiệm được những chi phí không cần thiết.

➤ **Mô tả bảo hành:**

- Được thực hiện theo các quy định bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
- Việc bảo hành sản phẩm được giới hạn theo quy định của người sử dụng xảy ra trong quá trình sử dụng.

• **Những hư hỏng do các điều kiện sau đây không được áp dụng:**

- + Do yếu tố con người.
- + Không cài đặt, vận hành hoặc sử dụng không đúng theo hướng dẫn sử dụng sản phẩm này.
- + Sửa chữa trái phép, sửa đổi cấu trúc sản phẩm .

• **Trừ những thiệt hại:**

- + Không gây ra bởi ý định hoặc lỗi của người dùng.
 - + Bất khả kháng.
- Các lý do khác không được quy cho chất lượng của sản phẩm.v.v

ĐC: 88 Phạm Ngọc Thạch - Đống Đa - Hà Nội

121 Tân cảng - P25 - Bình Thạnh - HCM

Hotline: 084 759 3333