

THÔNG SỐ, HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT SỬ DỤNG KHÓA ĐIỆN TỬ BOSCH ID40

I, Thông số sản phẩm:

Vật liệu	Mặt khóa ngoài: Hợp kim kẽm, IML Mặt khóa trong: Hợp kim kẽm	Độ ẩm làm việc	25%RH - 93%, không ngưng tụ
Kích thước mặt khóa	Ngoài: 75 (R) x 370 (C) x 25 (D) mm Trong: 75 (R) x 370 (C) x 25 (D) mm	Thiết kế bàn phím	Cảm ứng kỹ thuật số
Xử lý bề mặt	Xi mạ, lớp phủ chống nước, chống phai màu	Độ dài mã số	6 chữ số
Tay cầm	Tay cầm gạt	Độ dài mã số ảo	32 bit
Loại vân tay	Đầu vân tay cảm biến bán dẫn FPC	Số bàn phím	12 phím
Độ phân giải vân tay	160 * 160	Tiêu thụ điện năng động	< 280MA
Tỉ lệ vân tay	1:N	Nguồn điện hệ thống	4 pin AA 1.5V
Thời gian nhận diện vân tay	< 0.6S	Thời gian sử dụng	7000 lần
Độ phân giải cảm biến	508dpi	Báo động pin yếu	Mức điện dưới 4.8V
Số lượng vân tay	100	Nguồn khẩn cấp	5V, Cổng USB
Số lượng mã số	100	Kết nối WiFi	Không
Số lượng thẻ từ	100	Lỗi khóa	Loại C
Nhiệt độ môi trường	-25 - + 70°C	Chìa khóa cơ	2

! Lưu ý quan trọng:

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng vì nó chứa những thông tin quan trọng về việc và sử dụng và bảo trì khóa thông minh.

- Chìa khóa cơ cần phải đặt bên ngoài, một vị trí an toàn chẳng hạn như: xe hơi, văn phòng..v.v
- Không nên tự tháo khóa cửa để tránh thiệt hại không cần thiết.
- Trước khi bạn đi ra ngoài vui lòng xác nhận rằng khóa cửa đã được đóng và khóa.
- Không vệ sinh khóa bằng nước hoặc dung môi khác (xăng hoặc chất lỏng có chứa benzen), gây ngán mạch, lão hóa khóa hoặc bong sơn.
- Hãy thay đổi mật khẩu thường xuyên.
- Không sử dụng pin sạc, sản phẩm chỉ phù hợp với pin kiềm.
- Nếu bạn dùng chìa khóa để mở cửa vui lòng xoay chìa khóa trước khi rút chìa khóa.
- Đối với lỗi cảm ứng màn hình nên sử dụng nguồn điện khẩn cấp bằng cổng sạc USB Type C trang bị phía dưới thân trước.

→ Vui lòng xác nhận và làm theo các hướng dẫn để tránh làm hư hại đến khóa.

II, Hướng dẫn cài đặt và sử dụng.

Mở nắp pin ở phần thân trong của khóa. Bên trong sẽ có 2 phím cài đặt bao gồm phím **I** và phím **S**. Chức năng của từng phím là:

- **Phím I:** Giữ phím **I** 10 giây sẽ khôi phục cài đặt gốc (Xóa toàn bộ những vân tay, mã số, thẻ từ đã cài đặt trước đó, đưa khóa về trạng thái ban đầu với mật khẩu mặc định của nhà sản xuất).
- **Phím S:** Sử dụng để cài đặt
- **Lưu ý:** Mật khẩu mặc định của khóa Bosch sau khi khôi phục cài đặt gốc là: **1234567890**
- **Phím #:** để xác nhận thao tác. **Phím *:** để quay lại thao tác vừa thực hiện
- Mật khẩu quản trị là mật khẩu chủ hoặc vân tay chủ (Chỉ có một mật khẩu chủ và một vân tay chủ dùng để vào cài đặt)

Chức năng	Hoạt động	Mô tả cụ thể
Quản lý	Mật khẩu quản trị	Nhấn phím 'S' nhập mật khẩu quản trị viên mới, sau đó nhấn phím '#' nhập lại mật khẩu quản trị viên mới nhấn phím '#' để kết thúc. (Tự động tạo ID quản trị viên là 001)
	Vân tay quản trị	Nhấn phím 'S' nhập mật khẩu quản trị viên, nhấn phím '#', chọn '1' '2' sau đó quét vân tay 3 lần. (Tự động tạo ID vân tay quản trị là 101)
	Thẻ từ quản trị	Nhấn phím 'S' nhập mật khẩu quản trị viên, nhấn phím '#', chọn '1' '3' sau đó quét thẻ. (Tự động tạo ID thẻ quản trị là 201)

Người dùng	Mật khẩu người dùng	Nhấn phím 'S' quét vân tay quản trị, chọn '2' '1', sau đó nhập mật khẩu người dùng, nhấn phím '#', nhập lại mật khẩu người dùng, nhấn phím '#' để kết thúc. (Tự động tạo ID người dùng từ 002 đến 090)
	Vân tay người dùng	Nhấn phím 'S' quét vân tay quản trị, chọn '2' '2', tiến hành quét vân tay người mới 3 lần. (Tự động tạo ID người dùng từ 102 đến 190)
	Thẻ người dùng	Nhấn phím 'S' quét vân tay quản trị, chọn '2' '3', sau đó quét thẻ người dùng. (Tự động tạo ID người dùng từ 202 đến 290)
Thêm người dùng	Mật khẩu người dùng	Nhấn phím 'S' quét vân tay quản trị, chọn '3' '1', sau đó nhập mật khẩu người dùng, nhấn phím '#', nhập lại mật khẩu người dùng, nhấn phím '#' để kết thúc.
	Vân tay người dùng	Nhấn phím 'S' quét vân tay quản trị, chọn '3' '2', tiến hành quét vân tay người mới 3 lần.
	Thẻ từ người dùng	Nhấn phím 'S' quét vân tay quản trị, chọn '3' '3', sau đó quét thẻ người dùng.
Xóa người dùng	Xóa một người dùng	Nhấn phím 'S', quét vân tay quản trị, chọn '5' '1', nhập ID người dùng sau đó nhấn phím # để kết thúc.
	Xóa tất cả người dùng	Nhấn phím 'S', quét vân tay quản trị, chọn '5' '2' sau đó nhấn phím # để kết thúc. (Còn thông tin quản trị chỉ có thể xóa khi tiến hành khôi phục cài đặt gốc).
Thiết lập hệ thống.	Kích hoạt chế độ mở thường xuyên	Nhấn phím 'S', quét vân tay quản trị, chọn '6' '2' '1'. Hoặc bạn cũng có thể nhấn giữ phím 'S' khoảng 5 giây sau đó quét vân tay quản trị để kích hoạt chế độ thường mở.
	Hủy bỏ chế độ mở thường xuyên	Nhấn phím 'S', quét vân tay quản trị, chọn '6' '2' '2'.
	Tiếng Trung	Nhấn phím 'S', quét vân tay quản trị, chọn '6' '3' '1'.
	Tiếng Anh	Nhấn phím 'S', quét vân tay quản trị, chọn '6' '3' '2'.

Các lưu ý khi sử dụng khóa điện tử BOSCH:

- Khi vân tay chính xác đèn sẽ báo xanh, người dùng thao tác giạt tay nắm xuống để mở cửa. Nếu vân tay quét chưa được nhận đèn sẽ báo đỏ khi đó người dùng nên dùng giấy khô lau sạch vị trí quét vân tay sau đó tiến hành mở cửa lại.
- Khi pin yếu phím số hiện sẽ bị mờ và nhấp nháy khi đó khóa vẫn có thể đóng, mở được 50 lần nên người dùng chủ động thay pin sớm để khóa hoạt động tốt.

ĐC: 88 Phạm Ngọc Thạch - Đống Đa - Hà Nội

Hotline: 084 759 3333

121 Tân cảng, P25, Bình Thạnh, HCM