



CÔNG TY TNHH TM&XNK SELLO

88Phạm Ngọc Thạch - Đống Đa - Hà Nội

084 759 3333

Email: info@sello.vn

Website: <https://ibosch.vn>

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT KHÓA BOSCH FU8 PLUS

I, THÔNG SỐ SẢN PHẨM

Model: FU8PLUS



BOSCH



THÔNG SỐ KỸ THUẬT MODEL FU8PLUS

Vật liệu	Mặt khóa ngoài: Hợp kim nhôm, IML Mặt khóa trong: Hợp kim nhôm	Số lượng mã số	100
Kích thước mặt khóa	Ngoài: 87 (R) x 430 (C) x 81 (D) mm Trong: 87 (R) x 430 (C) x 65.5 (D) mm	Số lượng thẻ từ	100
Màn hình	IPS, 3.97 inch	Nhiệt độ môi trường	-25 - + 70°C
Độ phân giải camera	1080P	Độ ẩm làm việc	25%RH - 93%, không ngưng tụ
Xử lý bề mặt	Xi mạ, lớp phủ chống xước, chống phai màu	Thiết kế bàn phím	Cảm ứng kỹ thuật số Số lượng bàn phím: 12
Tay cầm	Tay cầm kéo đẩy cố định	Độ dài mã số	6 chữ số
Loại vân tay Độ phân giải vân tay	Đầu vân tay cảm biến bán dẫn FPC 160 * 160	Độ dài mã số ảo	32 bit
Tỉ lệ vân tay	1:N	Lõi khóa Chia cơ	Loại C 2
Thời gian nhận diện	Vân tay < 0.6S Khuôn mặt < 1.5S	Tiêu thụ điện năng động	< 600MA
Độ phân giải cảm biến	508dpi	Nguồn điện hệ thống	Pin sạc Lithium
Số lượng khuôn mặt	20	Báo động pin yếu	Mức điện dưới 4.8V
Số lượng tĩnh mạch bàn tay	20	Nguồn khẩn cấp	5V, Cổng USB
Số lượng vân tay	100	Kết nối WiFi	Có

! Lưu ý quan trọng: Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng vì nó chứa những thông tin quan trọng về việc và sử dụng và bảo trì khóa thông minh.

- Chia khóa cơ cần phải đặt bên ngoài, một vị trí an toàn chẳng hạn như: xe hơi, văn phòng..v.v
- Không nên tự tháo khóa cửa để tránh thiệt hại không cần thiết.
- Trước khi bạn đi ra ngoài vui lòng xác nhận rằng khóa cửa đã được đóng và khóa.
- Không vệ sinh khóa bằng nước hoặc dung môi khác (xăng hoặc chất lỏng có chứa benzen), gây ngắn mạch, lão hóa khóa hoặc bong sơn.
- Hãy thay đổi mặt khẩu thường xuyên.
- Khóa sử dụng pin sạc Lithium, chủ động theo dõi mức pin.
- Nếu bạn dùng chìa khóa để mở cửa vui lòng xoay chìa khóa trước khi rút chìa khóa.
- Khi vân tay chính xác đèn sẽ báo xanh người dùng thao tác để mở cửa.
- Nếu vân tay quét chưa được nhận đèn sẽ báo đỏ khi đó người dùng nên dùng giấy khô lau sạch vị trí quét vân tay sau đó tiến hành mở cửa lại.
- Mở sai mặt khẩu/ vân tay 5 lần. Khóa sẽ vô hiệu hóa trong vài phút. Sau đó thì mới mở lại được.
- Khi Pin yếu, phím sẽ có biểu hiện mờ và nhấp nháy khi đó khóa vẫn có thể đóng mở được 50 lần nên người dùng chủ động sạc pin sớm để khóa hoạt động tốt.

II, HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG

1, Cài đặt Admin (quyền quản trị)

1. **Vuốt sáng màn hình**
2. **Nhấn: *#123456#**
3. **Nhấn tiếp: 1 → 1 → #**
4. **Nhập ID (001–009)**
5. **Nhập mật khẩu 6 số cần lấy → nhấn #**
6. **Nhập lại mật khẩu → nhấn # để xác nhận**

2, Cài đặt người dùng (User)

2.1. Cài đặt vân tay, mã số, thẻ từ

1. **Vuốt sáng màn hình**
2. **Nhấn: *# → nhập mật khẩu chủ quản → nhấn #**
3. **Nhấn tiếp: 1 → 1 → #**
4. **Nhập ID:**

Quản lý: 001–009

Người dùng: 010–200

- ✦ **Vân tay:** Đưa vân tay vào cảm biến 4 lần
- ✦ **Mã số:** Nhập mật khẩu 6 số → #, nhập lại → #
- ✦ **Thẻ từ:** Đưa thẻ vào giữa màn hình → khóa sẽ tự động nhận

2.2. Cài đặt FACE ID

1. **Vuốt sáng màn hình**
2. **Nhấn: *# → nhập mật khẩu chủ quản → nhấn #**
3. **Nhấn: 1 → 4 → 1 → #**
4. **Nhập ID (001–009 cho quản lý / 010–200 cho người dùng)**

 Nhìn vào camera:

Nhìn thẳng

Quay trái, phải


Ngửa lên, cúi xuống

 **END** Nhấn * 3 lần để thoát cài đặt

2.3. Cài đặt HAND ID (Tĩnh mạch lòng bàn tay)

1. **Vuốt sáng màn hình**
2. **Nhấn: *# → nhập mật khẩu chủ quản → nhấn #**
3. **Nhấn: 1 → 4 → 2 → #**
4. **Nhập ID (001–009 quản lý / 010–200 người dùng)**

 Đưa lòng bàn tay hướng vào camera khoảng 4–5 giây

 **END** Nhấn * 3 lần để thoát

2.4. Kết nối app Tuya Smart Wifi

Bạn Download Tuya Smart trên CHplay hoặc App Store, đăng kí tài khoản và để điện thoại gần khóa



1. Vuốt sáng màn hình

2. Nhấn: *# → nhập mật khẩu chủ quản → nhấn #

3. Nhấn: 2 → 1 để kích hoạt WiFi

◆ Hủy kích hoạt WiFi: nhấn phím 2

← END Thoát cài đặt: nhấn * 3 lần

2.5. Reset khóa

1. Nhấn & giữ đồng thời hai nút mở/đóng khóa điện phía sau khóa trong 10 giây

2. Quay ra màn hình khóa → nhấn # để xác nhận reset