



**CÔNG TY TNHH TM&XNK SELLO**

88Phạm Ngọc Thạch - Đống Đa - Hà Nội

084 759 3333

Email: info@sello.vn

Website: <https://ibosch.vn>

## HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT KHÓA BOSCH FU6 PLUS

### I, THÔNG SỐ SẢN PHẨM

**Model: FU6PLUS**



**BOSCH**



## THÔNG SỐ KỸ THUẬT MODEL FU6PLUS



<b>Vật liệu</b>	Mặt khóa ngoài: Hợp kim nhôm, IML Mặt khóa trong: Hợp kim nhôm	<b>Số lượng mã số</b>	100
<b>Kích thước mặt khóa</b>	Ngoài: 66 (R) x 430 (C) x 64 (D) mm Trong: 81 (R) x 395 (C) x 70 (D) mm	<b>Số lượng thẻ từ</b>	100
<b>Màn hình</b>	IPS, 3.97 inch	<b>Nhiệt độ môi trường</b>	-25 - + 70°C
<b>Độ phân giải camera</b>	1080P	<b>Độ ẩm làm việc</b>	25%RH - 93%, không ngưng tụ
<b>Xử lý bề mặt</b>	Xi mạ, lớp phủ chống xước, chống phai màu	<b>Thiết kế bàn phím</b>	Cảm ứng kỹ thuật số Số lượng bàn phím: 12
<b>Tay cầm</b>	Tay cầm kéo đẩy cố định	<b>Độ dài mã số</b>	6 chữ số
<b>Loại vân tay</b>	Đầu vân tay cảm biến bán dẫn FPC	<b>Độ dài mã số ảo</b>	32 bit
<b>Độ phân giải vân tay</b>	160 * 160	<b>Lõi khóa Chia cơ</b>	Loại C 2
<b>Tỉ lệ vân tay</b>	1:N	<b>Tiêu thụ điện năng động</b>	< 600MA
<b>Thời gian nhận diện</b>	Vân tay < 0.6S Khuôn mặt < 1.5S	<b>Nguồn điện hệ thống</b>	Pin sạc Lithium
<b>Độ phân giải cảm biến</b>	508dpi	<b>Báo động pin yếu</b>	Mức điện dưới 4.8V
<b>Số lượng khuôn mặt</b>	20	<b>Nguồn khẩn cấp</b>	5V, Cổng USB
<b>Số lượng vân tay</b>	100	<b>Kết nối WiFi</b>	Có

**! Lưu ý quan trọng: Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng vì nó chứa những thông tin quan trọng về việc và sử dụng và bảo trì khóa thông minh.**

- Chia khóa cơ cần phải đặt bên ngoài, một vị trí an toàn chẳng hạn như: xe hơi, văn phòng.v.v
- Không nên tự tháo khóa cửa để tránh thiệt hại không cần thiết.
- Trước khi bạn đi ra ngoài vui lòng xác nhận rằng khóa cửa đã được đóng và khóa.
- Không vệ sinh khóa bằng nước hoặc dung môi khác ( xăng hoặc chất lỏng có chứa benzen), gây ngắn mạch, lão hóa khóa hoặc bong sơn.
- Hãy thay đổi mặt khẩu thường xuyên.
- Khóa sử dụng pin sạc Lithium, chủ động theo dõi mức pin.
- Nếu bạn dùng chìa khóa để mở cửa vui lòng xoay chìa khóa trước khi rút chìa khóa.
- Khi vân tay chính xác đèn sẽ báo xanh người dùng thao tác để mở cửa.
- Nếu vân tay quét chưa được nhận đèn sẽ báo đỏ khi đó người dùng nên dùng giấy khô lau sạch vị trí quét vân tay sau đó tiến hành mở cửa lại.
- Mở sai mặt khẩu/ vân tay 5 lần. Khóa sẽ vô hiệu hóa trong vài phút. Sau đó thì mới mở lại được.
- Khi Pin yếu, phím sẽ có biểu hiện mờ và nhấp nháy khi đó khóa vẫn có thể đóng mở được 50 lần nên người dùng chủ động sạc pin sớm để khóa hoạt động tốt.

## II, HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG

### 1, Cài đặt Admin (quyền quản trị)

1. **Vuốt sáng màn hình**
2. **Nhấn: \*#123456#**
3. **Nhấn tiếp: 1 → 1 → #**
4. **Nhập ID (001–009)**
5. **Nhập mật khẩu 6 số cần lấy → nhấn #**
6. **Nhập lại mật khẩu → nhấn # để xác nhận**

### 2, Cài đặt người dùng (User)

#### 2.1. Cài đặt vân tay, mã số, thẻ từ

1. **Vuốt sáng màn hình**
2. **Nhấn: \*# → nhập mật khẩu chủ quản → nhấn #**
3. **Nhấn tiếp: 1 → 1 → #**
4. **Nhập ID:**

Quản lý: 001–009

Người dùng: 010–200

- ✦ **Vân tay:** Đưa vân tay vào cảm biến 4 lần
- ✦ **Mã số:** Nhập mật khẩu 6 số → #, nhập lại → #
- ✦ **Thẻ từ:** Đưa thẻ vào giữa màn hình → khóa sẽ tự động nhận

## 2.2. Cài đặt FACE ID

1. **Vuốt sáng màn hình**
2. **Nhấn: \*# → nhập mật khẩu chủ quản → nhấn #**
3. **Nhấn: 1 → 4 → 1 → #**
4. **Nhập ID (001–009 cho quản lý / 010–200 cho người dùng)**

 Nhìn vào camera:

Nhìn thẳng

Quay trái, phải


Ngửa lên, cúi xuống

 **END** Nhấn \* 3 lần để thoát cài đặt

## 2.3. Cài đặt HAND ID (Tĩnh mạch lòng bàn tay)

1. **Vuốt sáng màn hình**
2. **Nhấn: \*# → nhập mật khẩu chủ quản → nhấn #**
3. **Nhấn: 1 → 4 → 2 → #**
4. **Nhập ID (001–009 quản lý / 010–200 người dùng)**

 Đưa lòng bàn tay hướng vào camera khoảng 4–5 giây

 **END** Nhấn \* 3 lần để thoát

## 2.4. Kết nối app Tuya Smart Wifi

Bạn Download Tuya Smart trên CHplay hoặc App Store, đăng kí tài khoản và để điện thoại gần khóa



1. Vuốt sáng màn hình

2. Nhấn: \*# → nhập mật khẩu chủ quản → nhấn #

3. Nhấn: 2 → 1 để kích hoạt WiFi

◆ Hủy kích hoạt WiFi: nhấn phím 2

← END Thoát cài đặt: nhấn \* 3 lần

## 2.5. Reset khóa

1. Nhấn & giữ đồng thời hai nút mở/đóng khóa điện phía sau khóa trong 10 giây

2. Quay ra màn hình khóa → nhấn # để xác nhận reset